

雷技狂蝎宏编程使用说明书

- ★ 最高 3200DPI
- ★ 4000 刷新频率
- ★ 4 档可调 DPI 设置
- ★ 4 色 LED 呼吸灯炫彩循环变化
- ★ DPI 切换伴随呼吸灯颜色跳变,指示灯光可关闭, 且电脑进入休眠模式时, 灯光可自动关闭

程序编辑窗口--- 【基本设置】



注：不插入鼠标，客户双击应用程序无法启动该驱动，但会弹出警示窗口：请插入【狂蝎】USB 鼠标。

★ 【基本设置】：用户可对 6 个按键做任意设置。

★ 宏定义：参考上图示例说明：“游戏 CF 鬼跳”为客户在【高级设置】页面设置好的宏（参考下一页【高级设置】部分），用户可以在本设置页中调用。

★ 滚轮设置：单选项，可设置为滚轮，亦可设置为音量调节。

★ DPI 设置：4 级 DPI 设置分别为：DPI 设置#1、DPI 设置#2、DPI 设置#3、DPI 设置#4，

◆ 4 级 DPI 设置对应 4 种炫灯光效果：冷酷蓝、浪漫粉、嗜血红、魅艳紫。

◆ 单击用户定义的 DPI 按键，DPI 选择条会自动切换至下一设置；亦可手动设置。

◆ 每级 DPI 设置内提供 5 个 DPI 值可选，可任意手动设置。

★ 点击应用后，用户需按照提示“【应用】后，须单击第[6]按键即【DPI】键，启动驱动程序”操作。启动之后，即可正常使用所有驱动配置！

★ 快速配置：提供了 5 类配置，“配置 1”~“配置 3”用户自定义，“多媒体”、“游戏”尽量用于娱乐，但用户也可以用作其他。

使用方法：以配置 1 为例，点击“配置 1”按钮，按钮变成红色，则“配置 1”为当前配置，用户可修改各参数项，然后点击“应用”按钮，启动程序后，用户可以按照当前配置操控鼠标，但如需在下次启动程序时还保持当前修改的设置，则需点击“保存配置”按钮。

程序编辑窗口--- 【高级设置】



★ ~ 【高级设置】页提供键盘录制功能，用户可以根据喜好，自行录制键盘，这就是所谓的“宏设置”。使用方法如下：

- 1、为宏定义一个名字：如本例中“键盘录制宏”为客户填写的内容。
- 2、点击“新增”按钮，在“宏名称目录”增添一新的宏“键盘录制宏”
- 3、点击“录制”按钮，“录制”按钮会自动变成“停止”按钮并高亮显示，在按下“停止”按钮之前，用户可以录制键盘按键（如“iphone”），然后点击“停止”按钮。
- 4、用户如需保存本次录制内容，则需点击“保存”按钮，否则本次录制的结果在软件关闭之后自动失效。
- 5、宏的使用，回到【基本设置】页面，点击按键（如第6个按键）获取下拉菜单，“宏定义”子菜单中会增加一个宏“键盘录制宏”，选择该宏，则该键

变为宏按键。

6、任意打开文本文件，单击宏按键（本例为第 6 键），可获取文本“iphone”字样。

7、此外，增加扩展功能，广泛使用于游戏中。

（1）、**宏按键删除**：选择【按键列表】中对应按键，点击鼠标右键，在弹出菜单中点击【删除选项】，即可删除对应按键项。

（2）、**宏按键延迟修改**：选择【按键列表】中对应按键延迟，点击鼠标右键，在弹出菜单中点击【修改延迟】，即可在对应编辑框中编辑延迟，游戏中调整连招速度很有效。

（3）、**插入鼠标按键**：选中【按键列表】中对应按键，点击鼠标右键，可在此选中项前插入鼠标左、中、右键。游戏中的瞄准放大、射击等可用到此插入项。

注：按键按下和弹起之间的延迟需>0ms。

程序编辑窗口--- 【呼吸灯设置】



【呼吸灯设置】：主要配置项为“呼吸特征设置”，

- ◆ 6 秒：呼吸循环周期为 6 秒，且顺序变换颜色。
- ◆ 4 秒：呼吸循环周期为 4 秒，且顺序变换颜色。
- ◆ 固 定：不呼吸，颜色对应当前 DPI 设置级别。
- ◆ 关 闭：背光灯关闭。



显示功能

- ◆ DPI 切换时的鼠标颜色指示：冷酷蓝、浪漫粉、嗜血红、魅艳紫分别对应【基本设置】页中的 DPI 设置项 1#~4#。
- ◆ 当前 DPI，用户使用 DPI 按键时通常不会记忆按键的次数，但按键次数过多，会混淆当前 DPI 值，而当前 DPI 显示会消除用户按键疑虑。

注：设置好参数项，点击应用，即可使用本次修改的各项参数，如需为下次开机使用，则必须“保存配置”。

狂蝎游戏鼠标关于设置瑞文光速QA的注意事项

当您入手了雷技狂蝎游戏鼠标，并正确安装驱动加载瑞文光速QA配置文件后，您只需要简单的在游戏中设置以下2个地方，就可以正常使用瑞文光速QA了哦！

首先，进入英雄联盟（LOL）游戏，打开“选项面板”-“热键”-“玩家移动”设置中的“快捷攻击移动”，将此处“快捷攻击移动”设置为A；然后找到“交流”设置中的“大笑”，将此处“大笑”设置为T；最后点击选项面板右下脚的“确定”即可！

友情提示：当我们在某一台电脑上设置好英雄联盟（LOL）游戏“瑞文光速QA”设置后，每次进入游戏就可以直接使用此功能，如果更换电脑或恢复游戏设置后，是需要重新设置一下的哦。

另外，游戏时，攻速在0.65以上才可以正常使用光速QA哦！



“快捷攻击型移动” 设置为A



“大笑”设置为T